Esercitazione di gruppo



Per una sorgente laser puntiforme (α < 1,5 mrad) di tipo Nd-YAG avente le seguenti caratteristiche:

Lunghezza d'onda di emissione λ = 1064 nm

Energia per impulso E = 0.2 J

Durata di un singolo impulso t = 0.5 msec.

Frequenza di ripetizione f = 5 Hz

Diametro del fascio in uscita a = 5 mm

Divergenza $\varphi = 1$ mrad

Dimensionare la protezione oculare da prescrivere ad un operatore che effettua manutenzione straordinaria potenzialmente soggetto ad una esposizione diretta del fascio laser alla distanza minima di 0.5 metri.

EMP applicabile 0,3 (J/m²)

PROTEZIONE TOTALE ⇒ RADIAZIONE ALL'OCCHIO = EMP

⇒ condizioni operative della sorgente

$$(P, \lambda, a, φ, (D) - E, \lambda, a, φ, t, f, (I, R, M)$$

- ⇒ calcolo del valore di EMP applicabile
- ⇒ irradiamento(espos. energ.) all'occhio operatore
- ⇒ calcolo della D.O. ⇒ Numero di Scala
- ⇒ irradiamento(espos. energ.) reale al filtro
- ⇒ valutazione stabilita' alla radiazione

SIGLA DI IDENTIFICAZIONE

⇒ calcolo radiazione all'occhio operatore

a = 5 mm

div. = 1 mrad

r = 0.5 m (distanza laser/operatore)

$$a_r$$
= (a + $r \phi$) = 5.5 mm $\Rightarrow a_r$ < d_p

Radiazione all'occhio

$$H_0 = [4 \times E_L / \pi (d_p)^2] = 5.2 \times 10^3 (J/m^2)$$

calcolo della D.O. ⇒ Numero di Scala

$$D.O = Log_{10} [H_0 / EMP]$$

D.O =
$$Log_{10}$$
 [5,2 x $10^3 / 0,3$] = 4,23

Ţ

Numero di Scala = 5

esposizione energetica al filtro

$$H_F = [4 \times E_L / \pi (a_r)^2] = 8.4 \times 10^3 (J/m^2) [a_r = 5.5 \text{ mm}]$$

Applicazione fattore di correzione per regimi impulsati

Per i laser nel campo di lunghezze d'onda da 400 nm a 1 400 nm, il valore della densità di energia deve essere moltiplicato per $N^{1/4}$:

N = f x T = 5 x 5 = 25
$$N^{1/4}$$
 = 2.23 Hf' = 8,4 x 10³ x 2,23 = 18,8 x 10³

Applicazione fattore di correzione per materiali

VETRO F = D 1.1693

Hf" = Hf' x 7,34 = 18,8 x
$$10^3$$
 x 7.34 = 138 x 10^3 (J/m²)

PLASTICA $F = D^{1.2233}$

Hf" = Hf' x
$$8.04 = 151 \text{ x} 10^3 \text{ (J/m}^2)$$

Table 1 — Scale numbers (maximum spectral transmittance and resistance to laser radiation) of the filters and/or eye-protectors against laser radiations

Scale number	Maximum spectral transmittance at the laser wavelength $ au(\lambda)$	Power (E) and energy (H) density for testing the protective effect and resistance to laser radiation in the wavelength range								
		180 nm to 315 nm			> 315 nm to 1 400 nm			> 1 400 nm to 1 000 μm		
		For test condition/pulse duration in seconds (s)								
		D $\geq 3 \times 10^4$ E_D W/m^2	I, R 10^{-9} to 3×10^{4} $H_{I, R}$ J /m ²	M < 10 ⁻⁹ E _M W/m ²	$D > 5 \times 10^{-4}$ E_{D} W/m^{2}	I, R 10^{-9} to 5×10^{-4} $H_{I, R}$ J/m^2	M < 10 ⁻⁹ H _M J/m ²	D > 0,1 E _D W/m ²	I, R 10 ⁻⁹ to 0,1 <i>H</i> _{I, R} J/m ²	M < 10 ⁻⁹ E _M W/m ²
LB2	10 ⁻²	0,1	3×10 ³	3×10 ¹²	10 ³	0,5	1,5 × 10 ⁻²	10 ⁵	10 ⁴	10 ¹³
LB3	10 ⁻³	1	3×10 ⁴	3×10 ¹³	10 ⁴	5	0,15	10 ⁶	10 ⁵	10 ¹⁴
LB4	10 ⁻⁴	10	3 × 10 ⁵	3×10 ¹⁴	10 ⁵	50	1,5	10 ⁷	10 ⁶	10 ¹⁵
LB5	10 ⁻⁵	10 ²	3 × 10 ⁶	3 × 10 ¹⁵	10 ⁶	5 × 10 ²	15	10 ⁸	10 ⁷	10 ¹⁶
LB6	10 ⁻⁶	10 ³	3 × 10 ⁷	3×10 ¹⁶	10 ⁷	5 × 10 ³	1,5 × 10 ²	10 ⁹	10 ⁸	10 ¹⁷
LB7	10 ⁻⁷	10 ⁴	3×10 ⁸	3×10 ¹⁷	10 ⁸	5 × 10 ⁴	1,5 × 10 ³	10 ¹⁰	10 ⁹	10 ¹⁸
LB8	10 ⁻⁸	10 ⁵	3×10 ⁹	3×10 ¹⁸	10 ⁹	5 × 10 ⁵	1,5 × 10 ⁴	10 ¹¹	10 ¹⁰	10 ¹⁹
LB9	10 ⁻⁹	10 ⁶	3×10 ¹⁰	3 × 10 ¹⁹	10 ¹⁰	5 × 10 ⁶	1,5 × 10 ⁵	10 ¹²	10 ¹¹	10 ²⁰
LB10	10 ⁻¹⁰	10 ⁷	3×10 ¹¹	3 × 10 ²⁰	10 ¹¹	5 × 10 ⁷	1,5 × 10 ⁶	10 ¹³	10 ¹²	10 ²¹

valutazione stabilita' alla radiazione

Dal "Prospetto Tab 1" della Norma UNI EN 207 si rivela che:

Per le condizioni operative t = 5 x 10 $^{-4}$, NEL RANGE 315nm< $\!\lambda \leq$ 1400nm

LB5 \Rightarrow 5x10²(J/m ²) \Rightarrow < H_F = 151 x 10³ (J/m ²)

LB5 non garantisce adeguata protezione

LB6 \Rightarrow 5x10³ (J/m²) \Rightarrow < H_F = 151 x 10³ (J/m²)

LB6 non garantisce adeguata protezione

LB7 \Rightarrow 5x10⁴ (J/m²) \Rightarrow < H_F = 151 x 10³ (J/m²)

LB7 non garantisce adeguata protezione

LB8 \Rightarrow 5x10⁵ (J/m²) \Rightarrow > H_F = 151 x 10³ (J/m²)

LB8 garantisce adeguata protezione

SIGLA DI IDENTIFICAZIONE: 1064 IR LB8